



SYSTEM

160A • 400A

B U S B A R T R U N K I N G S Y S T E M



INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL DATA 2

ELEMENTI DI PERCORSO
TRUNKING ELEMENTS 14

UNITÀ DI CONNESSIONE
CONNECTION ELEMENTS 26

UNITÀ DI DERIVAZIONE
TAP-OFF UNITS 34

ACCESSORI/DISPOSITIVI DI SOSPENSIONE
ACCESSORIES/SUSPENSION UNITS 40

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA 45

GUIDA TECNICA
TECHNICAL GUIDE 50


INDICAZIONI DI MONTAGGIO
INSTALLATION INSTRUCTIONS 52

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS 54

ASSISTENZA E SERVIZI
ASSISTANCE AND SERVICES 56




FOLLOW THE PRODUCTION
PROCESS OF SYSTEM



Megabarre Group si riserva il diritto di apportare senza preavviso, modifiche o migliorie al proprio prodotto in virtù del costante processo di sviluppo e/o adeguamento normativo.

Megabarre Group reserves the right to supply products that may differ in details from those shown in this publication, due to its policy of continuous development.



Il condotto della serie SYSTEM, destinato alla distribuzione di media potenza, trova applicazione nella distribuzione principale e secondaria di energia elettrica negli insediamenti industriali, commerciali e nel terziario. Il condotto sbarre SYSTEM è offerto nella versione con conduttori in alluminio e rame con correnti di 160A, 250A e 400A. L'involucro realizzato in Acciaio zincato e costituito da due profili assemblati tra loro che ne conferiscono ottime caratteristiche di rigidità e resistenza meccanica.

Il prodotto standard è offerto nella versione 3P+N+PE con il neutro di sezione uguale alla sezione della fase e con l'involucro utilizzato come conduttore di protezione o in versione 3P+N+Fe+Pe con conduttore di terra dedicato con sezione uguale alla sezione della fase.

Le barre conduttrici in lega di alluminio sono stagnate galvanicamente su tutta la superficie, mentre quelle in rame possono, a richiesta, essere stagnate o argentate galvanicamente su tutta la superficie. Il condotto sbarre della serie SYSTEM a richiesta può essere fornito con involucro verniciato.

Il grado di protezione standard del condotto sbarre della serie SYSTEM è IP55 senza l'aggiunta di alcun accessorio.

Le prese di derivazione sono posizionate su un solo lato del condotto con un passo standard di 1m (3 prese di derivazione ogni 3m). Sono disponibili elementi con un numero di prese speciale fino ad un massimo di 6 prese di derivazione per elemento da 3m. La presa di derivazione ha un sistema di apertura/chiusura automatico all'inserimento/disinserimento della derivazione, garantendo sempre il grado di protezione.

La congiunzione avviene tramite un sistema ad innesto che per mezzo di quattro bulloni garantisce contemporaneamente sia la congiunzione meccanica che elettrica. Il sistema non necessita di alcuna manutenzione.

Sono disponibili spine di derivazione con involucro in metallo o in plastica, vuote, con base portafusibili, predisposte per interruttori automatici e prese industriali.

Il sistema di staffaggio prevede il fissaggio sia per linee a sviluppo orizzontale che per linee verticali (colonne montati)

SYSTEM

The SYSTEM busbar trunking system, used to distribute medium power, is mainly installed in industrial, commercial, residential and service buildings.

The SYSTEM busbar trunking system is offered in aluminium conductors and copper conductors versions with 160A, 250A and 400A ratings. The casing is made of hot galvanized steel sheet with two profiles assembled together which give to the product good rigidity and mechanical strength.

The standard product is offered in the 3P+N+PE version with the neutral and the phase being of the same cross-sectional area and the casing used as protection conductor or in the 3P+N+Fe+Pe version with the earth with the same cross-section of the phase.

The aluminium alloy bars are galvanically tin-plated along the whole length while the copper bars can be tin-plated or silver-plated on request.

The SYSTEM busbar trunking system can be supplied, on request, with a painted casing.

The standard protection degree of the SYSTEM busbar trunking system is IP55 without any additional accessories.


The tap-off units are supplied only on one side of the conductor with a 1m standard distance (3 tap-off units each 3m). Elements with special number of tap-off units are available up to a maximum of 6 tap-off units for each 3m element.

The outlet has an automatic opening/closing system when the tap-off box automatically connected or unconnected, in order to guarantee always the IP degree.

The junction is achieved through a connection system that guarantees at the same time both the mechanical and electrical junction with four screws. The system doesn't require any kind of maintenance.

The tap-off boxes are available with plastic and metal casings, empty, with fuse holder and suitable for automatic switches and industrial sockets.

The bracket system has a fixing both for the horizontal lines and for the vertical lines (rise mains).



La scelta di un condotto sbarra relativamente a portata, materiale, grado di protezione ecc..., deve essere fatta in funzione delle condizioni ambientali in cui verrà installato ed in funzione delle caratteristiche elettriche necessarie a soddisfare i requisiti tecnici dell'impianto elettrico. È quindi di fondamentale importanza conoscere a priori tutte queste informazioni in modo da potere individuare il tipo di condotto ideale.
Di seguito troverete una check-list di informazioni basilari per poter scegliere correttamente il vostro condotto sbarra. Compilatela ed inviatela al ns. ufficio engineering che vi potrà proporre la soluzione più adeguata.

Condizioni ambientali
Ambient conditions

- Edificio / cabina (indoor)
Indoor installation
- Esterno (outdoor), con copertura
Outdoor installation with roof
- Esterno (outdoor), senza copertura
Outdoor installation without roof
- Temperatura ambiente minima
Minimum ambient temperature
Indoor°C
Outdoor°C
- Temperatura ambiente massima
Maximum ambient temperature
Indoor°C
Outdoor°C
- Temperatura ambiente (media giornaliera 24h)
Ambient temperature (24h daily average)
Indoor°C
Outdoor°C
- Umidità relativa
Relative humidity
min°C
max°C
- Luogo d'installazione (nazione)
Country of installation

Caratteristiche elettriche
Electrical data

- Corrente nominale condotto
Rated current A
- Corrente di funzionamento effettiva
Demand current A
- Poli
Poles
3P+Pe
3P+N+Pe
3P+Pen
3P+2N+Pe
3P+N+Fe/2+Pe
3P+N+Fe+Pe
- Tensione di funzionamento (Ue)
Rated operational voltage (Ue) V
AC DC
- Corrente di cc breve durata (Icw)
Phase rated short circuit withstand (Icw) kA (1s)
- Caduta di tensione Max
Max voltage drop ΔV..... %

- Grado di protezione minimo richiesto
Minimum protection degree required IP
- Materiale dei conduttori
Conductor material Al Cu

Tipologia linea
Type of busbar

- Linea di collegamento (trasporto) trasformatore/quadro
Feeder busbar from transformer to switchboard
- Linea di collegamento (trasporto) quadro/quadro
Feeder busbar switchboard to switchboard
- Linea di collegamento (trasporto) GE/quadro
Feeder busbar GE/switchboard
- Linea di distribuzione (con derivazioni)
Distribution line (with tap-off units)
- Linea
Busbar
- Lunghezza totale
Total length m
Di trasporto
Feeder m
Di distribuzione
Distribution m
Tratto in verticale
Vertical run m

Collegamenti
Connections

- Collegamento tra blindo e quadro
Connection between busbar and switchboard si yes no
- Collegamento tra blindo e trasformatore
Connection between busbar and transformer si yes no
trasformatore in resina
Resin transformer
trasformatore in resina con box
Resin transformer with box
trasformatore in olio
Oil transformer
- Collegamento tra blindo e trasformatore
Connection between busbar and transformer si yes no

The selection of the rating, material, protection degree etc... must be done according to the ambient conditions in which the busbar trunking system will be installed and according to the electrical characteristics necessary to satisfy the electrical system requirements.
 It is very important to know all this information previously in order to choose the busbar trunking system.
 Below you will find a check-list of basic information to help you select correctly your busbar trunking system.
 Please fill it and send it to our engineering office who will propose the most suitable solution.

**Derivazioni
Tap-off units**

- Vuote
Empty
- Portafusibili
Fuse box
- Sezionatore + portafusibili
Switch-disconnector + fuseholder
- Predisposte per interruttore automatico (interruttore escluso)
Suitable for automatic switch (switch excluded)
- Con interruttore automatico (interruttore incluso)
With automatic switch (switch included)

**Staffa di sospensione
Suspension fixing bracket**


- Staffa a soffitto Staffa a parete
Ceiling fixing bracket Wall fixing bracket

**Setto spengifiamma
Fire barrier unit**

- Setto spengifiammamin.
Fire barrier unit

**Foglio isometrico per schizzo del percorso
Isometric document for trunking run sketch**

- Tracciare indicativamente il percorso con le relative misure (vedi esempio)
Please draw the trunking run with the related dimensions (see example)





Colonna montante
Rising main

Se il condotto è a sviluppo verticale sono necessarie ulteriori informazioni come di seguito riportato:

If the conductor has a vertical development, some further information is necessary as following:

- (F) Numero dei piani
Floor number
- (S) Spessore soletta
Slab thickness
- (D) Distanza tra soletta e soletta
Distance between slabs
- (N) Numero derivazioni per ogni piano e potenza (kW)
Number of tap-off units for each floor
- (P) Posizione derivazioni ad ogni piano
Tap-off units position for each floor






**VANTAGGI
ADVANTAGES**

- Dimensioni ridotte
 - Semplice e veloce da montare
 - Grado di protezione standard IP55 senza l'aggiunta di alcun accessorio
 - Grado di tenuta al fuoco EI 180 nei passaggi parete/soletta
 - Personalizzabile su richiesta
 - Ufficio engineering a disposizione per rilievi in cantiere, studio percorsi, studio collegamenti alle apparecchiature elettriche.
-
- *Smaller dimensions*
 - *Easy and quick to install*
 - *IP55 Protection degree without any additional accessories*
 - *Fire resistance EI 180 passing wall/slab*
 - *Customized on request*
 - *An engineering department at your disposal for site measurements, trunking run evaluations, electrical equipment connection study*

**CONFORME A:
CONFORMS WITH:**

- CEI-EN 60439 - 1/2
- IEC 439 1/2
- CEI-EN 60529
- IEC 529
- EN 1366-3



**UN PRODOTTO "GREEN"
A GREEN PRODUCT**

Gli elementi di percorso della serie SYSTEM sono al 100% riutilizzabili in caso di cambiamento del layout d'impianto. Il 98% dei materiali utilizzati è riciclabile ed il particolare processo produttivo atto a ridurre i tempi di esecuzione è preposto ad un consumo energetico minimo rispetto agli standard comuni con un conseguente minore impatto ambientale.

The SYSTEM trunking units are 100% reusable in case it is necessary to change its layout. 98% of the product material is recyclable and the distinctive production process is able to reduce manufacturing time and also minimize energy consumption according to common standards for minor environmental impact.



Il calcolo della corrente di impiego (I_b) per un sistema trifase di un condotto sbarre della serie SYSTEM può essere eseguito seguendo la formula di seguito riportata

$$I_b = \frac{P \times F}{\sqrt{3} \times U_e \times \cos\varphi}$$

... e deve tenere in considerazione i seguenti parametri:

P potenza totale dei carichi alimentati (W)

F fattore di contemporaneità dei carichi da alimentare.

In funzione della quantità di carichi da alimentare, ed alla tipologia di insediamento (industriale, residenziale, terziario, ecc...) esiste un coefficiente che indica il fattore di contemporaneità dei carichi. Anche se da valutare di caso in caso di seguito riportiamo alcuni suggerimenti in relazione al numero di carichi da alimentare ed alla tipologia di insediamento:

INSEDIAMENTO	NUMERO DI UTENZE	FATTORE DI CONTEMPORANEITÀ (F)
INDUSTRIALE	da 1 a 10	0,8 - 0,9
INDUSTRIALE	da 10 a 20	0,7 - 0,8
INDUSTRIALE	da 20 a 40	0,6 - 0,7
INDUSTRIALE	OLTRE 40	0,5 - 0,4
TERZIARIO	GRANDI UFFICI	0,7 - 0,8
TERZIARIO	CENTRI COMMERCIALI	0,8 - 0,9

U_e tensione nominale di alimentazione (V)

Esempio: Insedimento industriale
Utenze N° 12
Potenza singola utenza 12 kW
Tensione 400V
Cosφ 0,95

$$I_b = \frac{P \times F}{\sqrt{3} \times U_e \times \cos\varphi}$$

Potenza totale 12x12=144 kW → 144000 W (P)
Fattore di contemporaneità 0,8 (F)

$$I_b = \frac{144000 \times 0,8}{1,73 \times 400 \times 0,95} = 175A$$

... indicativamente suggeriamo di prevedere almeno un 20% di margine tra la corrente richiesta e la corrente nominale del condotto in funzione anche di eventuali ampliamenti.

$$175A + 20\% = 210A$$

I condotti della serie SYSTEM che possono essere utilizzati sono...

SY 250A Al - SY 250A Cu

...è necessario poi verificare la temperatura ambiente dove il condotto verrà installato.

La corrente nominale dei condotti della serie SYSTEM sono dimensionati per una temperatura ambiente max (media giornaliera) di 40°C. In funzione delle condizioni ambientali reali il condotto dovrà essere opportunamente declassato seguendo la tabella di seguito riportata.

K fattore di declassamento in funzione della temperatura ambiente (°C)

Temperatura ambiente* (°C)	35	40	45	50	55	60
Fattore di declassamento K	1,06	1	0,96	0,84	0,75	0,6

Esempio. Temperatura ambiente (media giornaliera) 50°C

Il condotto della serie SYSTEM da 250A dovrà essere declassato per un fattore K di 0,84.

$$250 \times 0,84 = 210A$$

...in caso di temperatura ambiente di 50°C il condotto da 250A potrà essere utilizzato con una corrente massima non superiore a 210A.

Se il valore non garantisce la corrente massima richiesta e necessario passare al condotto di taglia superiore.

Scelta del condotto della serie SYSTEM in funzione della caduta di tensione.

La scelta di un condotto della serie SYSTEM deve essere eseguita anche in funzione del limite massimo di caduta di tensione richiesto dalla specifica di riferimento.

Il calcolo della caduta di tensione (ΔV percentuale) per un sistema trifase di un condotto sbarre della serie SYSTEM si esegue seguendo la formula di seguito riportata:


$$\Delta V\% = \frac{D \times t \times I_b \times L}{U_e} \times 100$$

e deve tenere in considerazione i seguenti parametri

D fattore di distribuzione dei carichi.

In funzione del punto di alimentazione e della dislocazione dei carichi da alimentare esiste un coefficiente moltiplicatore. Tale moltiplicatore permette un veloce calcolo da ritenersi comunque approssimativo.

D=1 Alimentazione da un lato e carico a fine linea. Linea di trasporto



D=0,5 Alimentazione da un lato e carichi uniformemente distribuiti lungo la linea



t Valore di caduta di tensione unitario.

In funzione di un dato cosφ, nella tabella sotto sono riportati i valori unitari di caduta di tensione (μV) per 1 ampere per 1 metro, del condotto della serie SYSTEM.

	ALLUMINIO			RAME		
	160A	250A	400A	160A	250A	400A
cosφ=0,70	661,02	376,91	216,98	592,89	364,78	242,00
cosφ=0,75	682,94	383,92	222,07	594,51	371,10	242,96
cosφ=0,80	702,73	389,25	226,28	592,70	375,76	242,55
cosφ=0,85	719,64	392,32	229,32	586,26	378,17	240,27
cosφ=0,90	732,24	391,99	230,58	572,88	377,22	235,22
cosφ=0,95	736,85	385,37	228,55	546,65	370,04	225,01
cosφ=1	695,46	342,54	207,60	446,34	326,97	185,11

I_b Somma di tutti i carichi effettivi del condotto sbarra (A)

L Lunghezza totale in metri del condotto sbarra (m)

U_e Tensione nominale di alimentazione (V)

Esempio: Verifica condotto SYSTEM 250A Al con un carico distribuito

(L) Lunghezza linea	80m
(I _b) Carico effettivo	175A
(U _e) Tensione di alimentazione	400V
Cosφ	0,95
(D) Fattore di distribuzione dei carichi	0,5
(t) Valore unitario di caduta di tensione per linea da 250A Al	385,37 (V) 10 ⁻⁶
(ΔV) max caduta di tensione ammessa	4%

$$\Delta V\% = \frac{D \times t \times I_b \times L}{U_e} \times 100$$

$$\Delta V\% = \frac{0,5 \times 385,37 \times 10^{-6} \times 175 \times 80 \times 100}{400}$$

$$\Delta V\% = \frac{0,5 \times 385,37 \times 175 \times 80 \times 100}{400 \times 10^6} = 0,67\%$$

Essendo il valore inferiore al limite max ammesso (4%), la verifica ha avuto esito positivo.

The calculation of the operational current (I_b) for a three-phase system of an a SYSTEM busbar trunking system can be made using the following formula:

$$I_b = \frac{P \times F}{\sqrt{3} \times U_e \times \cos\varphi}$$

...and it has to consider the following parameters.

P total power of the feed load (W)

F feeding load contemporary factor

According to the feeding load quantity and to the placement (industrial, residential, service etc...) there is a coefficient that indicates the contemporary charge factor, even if, it is necessary to evaluate each case. Following please find some suggestions related to the number of loads and to the placement type:

PLACEMENT	NUMBER OF USERS	CONTEMPORARY FACTOR (F)
INDUSTRIAL	from 1 to 10	0,8 - 0,9
INDUSTRIAL	from 10 to 20	0,7 - 0,8
INDUSTRIAL	from 20 to 40	0,6 - 0,7
INDUSTRIAL	MORE THAN 40	0,5 - 0,4
SERVICE	BIG BUILDING	0,7 - 0,8
SERVICE	SHOPPING CENTERS	0,8 - 0,9

U_e operating voltage(V)

Example:	Placement	industrial
	User	N° 12
	Single user power	12 kW
	Max ambient temperature	400V
	Cosφ	0,95

$$I_b = \frac{P \times F}{\sqrt{3} \times U_e \times \cos\varphi}$$

total power	12x12=144 kw → 144000 W	(P)
Contemporary factor	0,8	(F)

$$I_b = \frac{144000 \times 0,8}{1,73 \times 400 \times 0,95} = 175A$$

...approximately we suggest to calculate at least 20% of margin between the rating required and the nominal rating of the conductor according to possible expanding.

175A + 20% = 210A

The System busbar trunkings that can be used are...

SY 250A Al - SY 250A Cu

Before the busbar trunking system installation, it is necessary to control the ambient temperature of the placement.

The SYSTEM conductors are dimensioned according to the max ambient temperature (daily average) of 40 °C.

According to the real ambient conditions, the conductor must be downgraded following this schedule.

K downgraded factor according to the ambient temperature (°C)

Ambient temperature * (°C)	35	40	45	50	55	60
Downgraded K factor	1,06	1	0,96	0,84	0,75	0,6

Example. Ambient temperature (daily average) 50 °C

The System conductor 250 A has to be downgraded according to the K factor equal to 0,84.

250 x 0,84 = 210A

...if the ambient temperature is 50 °C, the 250A conductor can be used with a maximum current not higher than 210A.

If the value doesn't guarantee the maximum current required, it is necessary to choose a conductor with a higher rating.

The selection of SYSTEM conductor according to the voltage drop.

The selection of SYSTEM busbar system must be made according to the maximum limit of voltage drop required by the specific reference.

The voltage drop calculation (ΔV percentage) for a three-phase system of an IMPACT busbar trunking system must be calculated following this formula:


$$\Delta V\% = \frac{D \times t \times I_b \times L \times 100}{U_e}$$

and must consider these parameters


D Load distribution factor

according to the feeding point and the location of the loads to feed, there is a multiplier coefficient. This multiplier allows a quick calculation that must be considered approximate.

D=1 Feeding on one side and load at the end of the line. Feeder line



D=0,5 Feeding on one side and loads equally distributed along the length.



t Unitary voltage drop value

according to a cosφ data, the following schedule contains the unitary voltage drop values for 1 ampere for 1 meter of the System busbar trunking system.

	ALUMINIUM			COPPER		
	160A	250A	400A	160A	250A	400A
cosφ=0,70	661,02	376,91	216,98	592,89	364,78	242,00
cosφ=0,75	682,94	383,92	222,07	594,51	371,10	242,96
cosφ=0,80	702,73	389,25	226,28	592,70	375,76	242,55
cosφ=0,85	719,64	392,32	229,32	586,26	378,17	240,27
cosφ=0,90	732,24	391,99	230,58	572,88	377,22	235,22
cosφ=0,95	736,85	385,37	228,55	546,65	370,04	225,01
cosφ=1	695,46	342,54	207,60	446,34	326,97	185,11

I_b Addition of all the effective loads of the trunking busbar (A)

L Total length in meters of the busbar trunking (m)

U_e Feeding nominal voltage (V)

Example: SYSTEM 250A Al busbar trunking verification with a distributed load

(L) line length	80m
(I _b) effective load	175A
(U _e) feeding voltage	400V
cosφ	0,95
(D) load distribution factor	0,5
(t) Unitary voltage drop value for 250A Al	385,37 (V) 10 ⁻⁶
(ΔV) maximum voltage drop admitted	4%

$$\Delta V\% = \frac{D \times t \times I_b \times L \times 100}{U_e}$$

$$\Delta V\% = \frac{0,5 \times 385,37 \times 10^{-6} \times 175 \times 80 \times 100}{400}$$

$$\Delta V\% = \frac{0,5 \times 385,37 \times 175 \times 80 \times 100}{400 \times 10^6} = 0,67\%$$

The value is less than the max limit admitted (4%), so the verification is positive

CONFIGURAZIONI DELLA SERIE SERIES CONFIGURATION

Il condotto della serie SYSTEM è disponibile in due configurazioni in base alle necessità.
Le versioni disponibili sono di seguito riportate con l'indicazione di compilazione del codice.

*SYSTEM busbar trunking system is available in two configurations according to necessity.
The available versions are illustrated below with the compilation code.*

Per ordinare le presenti configurazioni sostituire le tre lettere finali in **grassetto** del codice (**AAA**) con quelle della configurazione scelta.
*To order these configurations, please replaced the code's final three letters in **bold** (AAA) with the ones of the configuration you want to require.*


es. SYA16A15**AAZ** → SYA16A15 - - - + **BAZ** = SYA16A15**BAZ**

(AAZ)

3P + N + PE (4P)

Sezione conduttore di neutro pari al 100% della sezione di fase
Involucro utilizzato come conduttore di protezione (Pe)

*Neutral cross-section equal to 100% of the phase cross-section.
Casing used as protection conductor (Pe)*




(BAZ)

3P + N + FE + PE (5P)

Sezione conduttore di neutro pari al 100% della sezione di fase.
Sezione conduttore di protezione (Fe) pari al 100% della sezione di fase
Involucro utilizzato come conduttore di protezione (Pe)


*Neutral cross-section equal to 100% of the phase cross-section.
Protection cross-section (Fe) equal to 100% of the phase cross-section
Casing used as protection conductor (Pe)*



Uno degli utilizzi più comuni dei condotti di distribuzione è quello lungo le colonne montanti dei grossi edifici ad uso ufficio e/o residenziale (grattacieli) per la distribuzione di energia elettrica ai vari piani. La serie SYSTEM mette a disposizione una serie di componenti e accessori atti a soddisfare l'applicazione nelle colonne montanti degli edifici. Il ns. ufficio engineering è a disposizione come supporto tecnico per il corretto utilizzo dei componenti e/o accessori.

One of the more common application of the busbar trunking system is in the rising mains of offices and residential buildings such as skyscrapers for energy distribution on various floors.


The SYSTEM series provides a large range of components and accessories to satisfy the application in the rising mains. Our technical department is at your disposal to give you technical support for correct application of components and/or accessories.




POSIZIONE DEL NEUTRO E CONGIUNZIONE NEUTRAL POSITION AND JOINT

I conduttori attivi N/L1/L2/L3 del condotto della serie SYSTEM pur avendo sezioni uguali, sono posizionate nelle unità di percorso (elementi rettilinei, angoli, etc.....) con un'unica posizione ed identificazione. Il neutro quindi, per convenzione è posizionato, rispetto alla congiunzione elemento e alla presa di derivazione sempre dalla stesso lato. Tale posizione è poi vincolata e mantenuta dal sistema di congiunzione tra due unità e che garantisce, attraverso un vincolo meccanico, il rispetto della sequenza fasi e del lato prese di derivazione da inizio a fine linea.


The active conductors N/L1/L2/L3 of the SYSTEM busbar trunking system, even though they have equal cross-sections, they are fixed in the trunking units (elements, straights, elbows etc...) with a unique position and identification. Conventionally, the neutral cross-section is always set, respect to the element junction and to the tap-off unit on the same side. This position is bent and maintained by the joint system between the two units that guarantees the order of the phases sequence from the beginning until the end of the line with a mechanical connection.



CONGIUNZIONE ERRATA
WRONG CONNECTION



CONGIUNZIONE CORRETTA
CORRECT CONNECTION



INDICE DI SEZIONE
INDEX SECTION

Elemento rettilineo <i>Straight trunking element</i>	15
Angolo verticale <i>Vertical elbow</i>	16
Angolo orizzontale <i>Horizontal elbow</i>	17
Doppio angolo verticale <i>Double vertical elbow</i>	18
Doppio angolo orizzontale <i>Double horizontal elbow</i>	19
Doppio angolo verticale + orizzontale <i>Double vertical elbow + horizontal</i>	20
Doppio angolo orizzontale + verticale <i>Double horizontal elbow + vertical</i>	21
"T" verticale <i>"T" vertical</i>	22
"T" orizzontale <i>"T" horizontal</i>	23
Unità di dilatazione <i>Expansion unit</i>	24
Unità di inversione lato derivazione <i>Change of outlet side</i>	25

ELEMENTO RETTILINEO
STRAIGHT TRUNKING ELEMENT

L'elemento rettilineo è utilizzato per la distribuzione di energia elettrica attraverso l'utilizzo di apposite unità di derivazione che possono essere installate con il condotto in tensione. La versione standard prevede 3 prese di derivazione (su un solo lato del condotto), distribuite sulla lunghezza massima di 3000mm. Sono disponibili inoltre versioni speciali fino ad un massimo di 6 derivazioni (su un solo lato del condotto) sempre distribuite su una lunghezza massima di 3000mm. È prevista inoltre una versione senza prese di derivazione. Ciascuna presa di derivazione è equipaggiata con un dispositivo automatico per il ripristino del grado di protezione al disinserimento dell'unità di derivazione.


The straight trunking element is used for electric power transport through appropriate tap-off units that can be installed with the system energized. The standard version has three tap-off units (only on one side of the conductor) distributed on its maximum length of 3000mm. Also special versions are available up to a maximum of six tap-off units (only on one side of the conductor) always distributed on its total length of 3000mm. A version without tap-off units is also available. Each tap-off unit has an automatic device that restores the protection degree when the tap-off units are disconnected.

	Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
L = 3000								
1 derivazione / tap-off		SYA16A15AAZ	SYA25A15AAZ	SYA40A15AAZ		SYC16A15AAZ	SYC25A15AAZ	SYC40A15AAZ
2 derivazioni / tap-off		SYA16A14AAZ	SYA25A14AAZ	SYA40A14AAZ		SYC16A14AAZ	SYC25A14AAZ	SYC40A14AAZ
3 derivazioni / tap-off	STANDARD	SYA16A13AAZ	SYA25A13AAZ	SYA40A13AAZ	STANDARD	SYC16A13AAZ	SYC25A13AAZ	SYC40A13AAZ
4 derivazioni / tap-off		SYA16A16AAZ	SYA25A16AAZ	SYA40A16AAZ		SYC16A16AAZ	SYC25A16AAZ	SYC40A16AAZ
5 derivazioni / tap-off		SYA16A17AAZ	SYA25A17AAZ	SYA40A17AAZ		SYC16A17AAZ	SYC25A17AAZ	SYC40A17AAZ
6 derivazioni / tap-off		SYA16A18AAZ	SYA25A18AAZ	SYA40A18AAZ		SYC16A18AAZ	SYC25A18AAZ	SYC40A18AAZ
senza derivazione / without tap-off		SYA16A00AAZ	SYA25A00AAZ	SYA40A00AAZ		SYC16A00AAZ	SYC25A00AAZ	SYC40A00AAZ
L = 500 ÷ 1500								
con derivazioni / with tap-off		SYA16A31AAZ	SYA25A31AAZ	SYA40A31AAZ		SYC16A31AAZ	SYC25A31AAZ	SYC40A31AAZ
senza derivazione / without tap-off		SYA16A30AAZ	SYA25A30AAZ	SYA40A30AAZ		SYC16A30AAZ	SYC25A30AAZ	SYC40A30AAZ
L = 1501 ÷ 2999								
con derivazioni / with tap-off		SYA16A71AAZ	SYA25A71AAZ	SYA40A71AAZ		SYC16A71AAZ	SYC25A71AAZ	SYC40A71AAZ
senza derivazione / without tap-off		SYA16A70AAZ	SYA25A70AAZ	SYA40A70AAZ		SYC16A70AAZ	SYC25A70AAZ	SYC40A70AAZ

AAZ = 3P + N + PE (4P)
BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



i dimensioni / dimensions		
derivazioni / tap-off	(A) mm	(B) mm
1	-	2750
2	1500	1250
3 STANDARD	1000	750
4	750	500
5	600	350
6	500	250

Caratteristiche tecniche pag. 45
Technical data see pg. 45

Questa unità consente di soddisfare qualsiasi esigenza di percorso in accordo con il layout dell'impianto. È disponibile sia in dimensioni standard sia variabili, in base alle esigenze di installazione.

This element enables the busbar trunking system to achieve all possible layouts. Both standard and special lengths are available according to the installations requirements.



	Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
DX		SYA16B01 AAZ	SYA25B01 AAZ	SYA40B01 AAZ		SYC16B01 AAZ	SYC25B01 AAZ	SYC40B01 AAZ
SX		SYA16B02 AAZ	SYA25B02 AAZ	SYA40B02 AAZ		SYC16B02 AAZ	SYC25B02 AAZ	SYC40B02 AAZ
DX special		SYA16B11 AAZ	SYA25B11 AAZ	SYA40B11 AAZ		SYC16B11 AAZ	SYC25B11 AAZ	SYC40B11 AAZ
SX special		SYA16B12 AAZ	SYA25B12 AAZ	SYA40B12 AAZ		SYC16B12 AAZ	SYC25B12 AAZ	SYC40B12 AAZ

AAZ = 3P + N + PE (4P)

BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



i dimensioni
dimensions

	(A)	(B)
	mm	mm
std	250	250
min	250	250
max	749	749

Caratteristiche tecniche pag. 45
Technical data see pg. 45

Questa unità consente di soddisfare qualsiasi esigenza di percorso in accordo con il layout dell'impianto. È disponibile sia in dimensioni standard sia variabili, in base alle esigenze di installazione.

This element enables the busbar trunking system to achieve all possible layouts. Both standard and special lengths are available according to the installations requirements.




	Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
DX		SYA16C01 AAZ	SYA25C01 AAZ	SYA40C01 AAZ		SYC16C01 AAZ	SYC25C01 AAZ	SYC40C01 AAZ
SX		SYA16C02 AAZ	SYA25C02 AAZ	SYA40C02 AAZ		SYC16C02 AAZ	SYC25C02 AAZ	SYC40C02 AAZ
DX special		SYA16C11 AAZ	SYA25C11 AAZ	SYA40C11 AAZ		SYC16C11 AAZ	SYC25C11 AAZ	SYC40C11 AAZ
SX special		SYA16C12 AAZ	SYA25C12 AAZ	SYA40C12 AAZ		SYC16C12 AAZ	SYC25C12 AAZ	SYC40C12 AAZ

AAZ = 3P + N + PE (4P)

BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



i dimensioni
dimensions

	(A)	(B)
	mm	mm
std	250	250
min	250	250
max	749	749

Caratteristiche tecniche pag. 45
Technical data see pg. 45

DOPPIO ANGOLO VERTICALE
DOUBLE VERTICAL ELBOW

Questa unità consente di soddisfare qualsiasi esigenza di percorso in accordo con il layout dell'impianto. È disponibile sia in dimensioni standard sia variabili, in base alle esigenze di installazione.



This element enables the busbar trunking system to achieve all possible layouts. Both standard and special lengths are available according to the installations requirements.

	Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
DX		SYA16D11 AAZ	SYA25D11 AAZ	SYA40D11 AAZ		SYC16D11 AAZ	SYC25D11 AAZ	SYC40D11 AAZ
SX		SYA16D12 AAZ	SYA25D12 AAZ	SYA40D12 AAZ		SYC16D12 AAZ	SYC25D12 AAZ	SYC40D12 AAZ

AAZ = 3P + N + PE (4P)
BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold** font the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



i dimensioni
dimensions

	(A)	(B)	(C)
	mm	mm	mm
std	250	250	250
min	250	150	250
max	749	449	749

Caratteristiche tecniche pag. 45
Technical data see pg. 45

Questa unità consente di soddisfare qualsiasi esigenza di percorso in accordo con il layout dell'impianto. È disponibile sia in dimensioni standard sia variabili, in base alle esigenze di installazione.




This element enables the busbar trunking system to achieve all possible layouts. Both standard and special lengths are available according to the installations requirements.

	Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
DX		SYA16E11 AAZ	SYA25E11 AAZ	SYA40E11 AAZ		SYC16E11 AAZ	SYC25E11 AAZ	SYC40E11 AAZ
SX		SYA16E12 AAZ	SYA25E12 AAZ	SYA40E12 AAZ		SYC16E12 AAZ	SYC25E12 AAZ	SYC40E12 AAZ

AAZ = 3P + N + PE (4P)
BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold** font the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



i dimensioni
dimensions

	(A)	(B)	(C)
	mm	mm	mm
std	250	250	250
min	250	150	250
max	749	449	749

Caratteristiche tecniche pag. 45
Technical data see pg. 45

Questa unità consente di soddisfare qualsiasi esigenza di percorso in accordo con il layout dell'impianto. È disponibile sia in dimensioni standard sia variabili, in base alle esigenze di installazione.



This element enables the busbar trunking system to achieve all possible layouts. Both standard and special lengths are available according to the installations requirements.

	Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
Type 1		SYA16F11 AAZ	SYA25F11 AAZ	SYA40F11 AAZ		SYC16F11 AAZ	SYC25F11 AAZ	SYC40F11 AAZ
Type 2		SYA16F12 AAZ	SYA25F12 AAZ	SYA40F12 AAZ		SYC16F12 AAZ	SYC25F12 AAZ	SYC40F12 AAZ
Type 3		SYA16F13 AAZ	SYA25F13 AAZ	SYA40F13 AAZ		SYC16F13 AAZ	SYC25F13 AAZ	SYC40F13 AAZ
Type 4		SYA16F14 AAZ	SYA25F14 AAZ	SYA40F14 AAZ		SYC16F14 AAZ	SYC25F14 AAZ	SYC40F14 AAZ

AAZ = 3P + N + PE (4P)
BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



i dimensioni
dimensions

	(A)	(B)	(C)
	mm	mm	mm
std	250	250	250
min	250	150	250
max	749	449	749

Caratteristiche tecniche pag. 45
Technical data see pg. 45

Questa unità consente di soddisfare qualsiasi esigenza di percorso in accordo con il layout dell'impianto. È disponibile sia in dimensioni standard sia variabili, in base alle esigenze di installazione.

This element enables the busbar trunking system to achieve all possible layouts. Both standard and special lengths are available according to the installations requirements.


	Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
Type 1		SYA16G11 AAZ	SYA25G11 AAZ	SYA40G11 AAZ		SYC16G11 AAZ	SYC25G11 AAZ	SYC40G11 AAZ
Type 2		SYA16G12 AAZ	SYA25G12 AAZ	SYA40G12 AAZ		SYC16G12 AAZ	SYC25G12 AAZ	SYC40G12 AAZ
Type 3		SYA16G13 AAZ	SYA25G13 AAZ	SYA40G13 AAZ		SYC16G13 AAZ	SYC25G13 AAZ	SYC40G13 AAZ
Type 4		SYA16G14 AAZ	SYA25G14 AAZ	SYA40G14 AAZ		SYC16G14 AAZ	SYC25G14 AAZ	SYC40G14 AAZ

AAZ = 3P + N + PE (4P)


BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.


In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.




Type 1






Type 2



Type 3



Type 4



i dimensioni
dimensions


	(A)	(B)	(C)
	mm	mm	mm
std	250	250	250
min	250	150	250
max	749	449	749

Caratteristiche tecniche pag. 45
Technical data see pg. 45


Questa unità consente di soddisfare qualsiasi esigenza di percorso in accordo con il layout dell'impianto.

This element enables the busbar trunking system to achieve all possible layouts.


	Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
Type 1		SYA16H11 AAZ	SYA25H11 AAZ	SYA40H11 AAZ		SYC16H11 AAZ	SYC25H11 AAZ	SYC40H11 AAZ
Type 2		SYA16H12 AAZ	SYA25H12 AAZ	SYA40H12 AAZ		SYC16H12 AAZ	SYC25H12 AAZ	SYC40H12 AAZ
Type 3		SYA16H13 AAZ	SYA25H13 AAZ	SYA40H13 AAZ		SYC16H13 AAZ	SYC25H13 AAZ	SYC40H13 AAZ
Type 4		SYA16H14 AAZ	SYA25H14 AAZ	SYA40H14 AAZ		SYC16H14 AAZ	SYC25H14 AAZ	SYC40H14 AAZ




Type 1



Type 2



Type 3





Type 4

AAZ = 3P + N + PE (4P)
BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



Caratteristiche tecniche pag. 45
Technical data see pg. 45

Questa unità consente di soddisfare qualsiasi esigenza di percorso in accordo con il layout dell'impianto.

This element enables the busbar trunking system to achieve all possible layouts.


	Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
Type 1		SYA16111 AAZ	SYA25111 AAZ	SYA40111 AAZ		SYC16111 AAZ	SYC25111 AAZ	SYC40111 AAZ
Type 2		SYA16112 AAZ	SYA25112 AAZ	SYA40112 AAZ		SYC16112 AAZ	SYC25112 AAZ	SYC40112 AAZ
Type 3		SYA16113 AAZ	SYA25113 AAZ	SYA40113 AAZ		SYC16113 AAZ	SYC25113 AAZ	SYC40113 AAZ
Type 4		SYA16114 AAZ	SYA25114 AAZ	SYA40114 AAZ		SYC16114 AAZ	SYC25114 AAZ	SYC40114 AAZ

AAZ = 3P + N + PE (4P)


BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.


In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.




Type 1




Type 2



Type 3



Type 4



Caratteristiche tecniche pag. 45
Technical data see pg. 45


UNITÀ DI DILATAZIONE EXPANSION ELEMENT

Questa unità avente lunghezza 3000mm, viene utilizzata per assorbire il movimento lungo l'asse del condotto sbarre dovuto alla dilatazione termica del condotto. Va inoltre posizionata ogni qualvolta il condotto attraversa un giunto di dilatazione di un edificio.

This unit with a standard length of 3000mm, is used to absorb the movements long the axial direction of the busbar trunking due to thermal expansion of the system.

It also must be installed each time the busbar crosses an expansion joint of a building.

L=3000	Al			Cu		
	160 A	250 A	400 A	160 A	250 A	400 A
	SYA16J01AAZ	SYA25J01AAZ	SYA40J01AAZ	SYC16J01AAZ	SYC25J01AAZ	SYC40J01AAZ






AAZ	= 3P + N + PE	(4P)
BAZ	= 3P + N + FE + PE	(5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In bold font the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.

L'unità di dilatazione viene posizionata -in prossimità di un giunto di dilatazione dell'edificio
-su tratti rettilinei superiori a 50÷70 m (passo 30/35m)
(es. -tratto rettilineo da 60 m = n. 1 dilatazione in centro)
(es. -tratto rettilineo da 90 m = n. 2 dilatazioni passo 25÷30 m)

The expansion unit should be installed: -close to a building expansion joint
-on straight runs longer more than 50÷60 m (every 25/30m)
(ex. -straight run of 60 m = n. 1 expansion in the mid)
(ex. - straight run of 90 m = n. 2 expansion every 25÷30 m)



UNITÀ DI INVERSIONE LATO DERIVAZIONE CHANGE OF OUTLET SIDE

Questa unità avente lunghezza 400mm, viene utilizzata per invertire, lungo il percorso di una linea, il lato con le prese di derivazione.


This unit, standard length 400mm, is used to invert, along the run, the side of the busbar with tap-off units.

		Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
L=400	Type 1		SYA16N11 AAZ	SYA25N11 AAZ	SYA40N11 AAZ		SYC16N11 AAZ	SYC25N11 AAZ	SYC40N11 AAZ
L=400	Type 2		SYA16N12 AAZ	SYA25N12 AAZ	SYA40N12 AAZ		SYC16N12 AAZ	SYC25N12 AAZ	SYC40N12 AAZ

AAZ = 3P + N + PE (4P)
BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



INDICE DI SEZIONE
INDEX SECTION

Unità terminale <i>Terminal unit</i>	27
Unità di alimentazione di testata <i>Feeder unit</i>	28
Unità di alimentazione intermedia <i>Center feeder unit</i>	29
Unità di alimentazione con interruttore sezionatore <i>Feeder unit with switch-disconnector</i>	30
Unità di alimentazione speciale predisposta per interruttori automatici <i>Special feeder unit suitable for MCCB</i>	31
Unità di sezionamento linea <i>Section isolator</i>	32
Unità di riduzione di portata <i>Rating reducer unit</i>	33

Questa unità viene utilizzata per alimentare il condotto sbarra partendo da un quadro di distribuzione.

This unit is used to feed the busbar trunking system from the distribution switchboard.



	Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
DX/RH		SYA16M01 AAZ	SYA25M01 AAZ	SYA40M01 AAZ		SYC16M01 AAZ	SYC25M01 AAZ	SYC40M01 AAZ
SX/LH		SYA16M02 AAZ	SYA25M02 AAZ	SYA40M02 AAZ		SYC16M02 AAZ	SYC25M02 AAZ	SYC40M02 AAZ

AAZ = 3P + N + PE (4P)

BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)



In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



4P (AAZ)

5P (BAZ)




Caratteristiche tecniche pag. 45
Technical data see pg. 45

Questa unità viene utilizzata per alimentare il condotto sbarra tramite cavi dalla testata della linea.

This unit is used to feed the busbar trunking system by cables from the head of the line.


	Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
DX/ RH		SYA16V01 AAZ	SYA25V01 AAZ	SYA40V01 AAZ		SYC16V01 AAZ	SYC25V01 AAZ	SYC40V01 AAZ
SX/ LH		SYA16V02 AAZ	SYA25V02 AAZ	SYA40V02 AAZ		SYC16V02 AAZ	SYC25V02 AAZ	SYC40V02 AAZ



AAZ = 3P + N + PE (4P)
BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



Questa unità viene utilizzata per alimentare il condotto sbarra tramite cavi da un punto intermedio lungo la linea.

This unit is used to feed the busbar trunking system by cables from the center point along the line.




AI	160 A	250 A	400 A	CU	160 A	250 A	400 A
	SYA16V41 AAZ	SYA25V41 AAZ	SYA40V41 AAZ		SYC16V41 AAZ	SYC25V41 AAZ	SYC40V41 AAZ

AAZ = 3P + N + PE (4P)

BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



UNITÀ DI ALIMENTAZIONE CON INTERRUTTORE SEZIONATORE FEEDER UNIT WITH SWITCH-DISCONNECTOR

Questa unità viene utilizzata per alimentare il condotto sbarra tramite cavi dalla testata della linea. Viene fornita con un interruttore sezionatore di manovra (AC23A).

This unit is used to feed the busbar trunking system by cables from the head of the line. It is supplied with a rotary switch-disconnector (AC23A).



	Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
DX/RH		SYA16V21 AAZ	SYA25V21 AAZ	SYA40V21 AAZ		SYC16V21 AAZ	SYC25V21 AAZ	SYC40V21 AAZ
SX/LH		SYA16V22 AAZ	SYA25V22 AAZ	SYA40V22 AAZ		SYC16V22 AAZ	SYC25V22 AAZ	SYC40V22 AAZ

AAZ = 3P + N + PE (4P)

BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



**UNITÀ DI ALIMENTAZIONE SPECIALE PREDISPOSTA PER INTERRUTTORI AUTOMATICI
SPECIAL FEEDER UNIT SUITABLE FOR PER MCCB**

Questa unità viene utilizzata per alimentare il condotto sbarra tramite cavi dalla testata della linea. Viene fornita predisposta per l'inserimento di un interruttore automatico (di qualsiasi marca o tipologia) che a richiesta può anche essere fornito. Prego contattare ns. uff. tecnico per chiarimenti.



This unit is used to feed the busbar trunking system by cables from the head of the line. It is supplied suitable for the connection of an automatic switch (of any brand or type) that can be supplied on request. Please contact our technical department for further information.

	Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
DX/RH		SYA16V13 AAZ	SYA25V13 AAZ	SYA40V13 AAZ		SYC16V13 AAZ	SYC25V13 AAZ	SYC40V13 AAZ
SX/LH		SYA16V14 AAZ	SYA25V14 AAZ	SYA40V14 AAZ		SYC16V14 AAZ	SYC25V14 AAZ	SYC40V14 AAZ

AAZ = 3P + N + PE (4P)
BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



Per ulteriori informazioni contattare ns. ufficio tecnico.
For further information, please contact our technical department.

Caratteristiche tecniche pag. 45
Technical data see pg. 45

Questa unità viene utilizzata quando si rende necessario sezionare o proteggere elettricamente dei tratti di condotto sbarre. La versione standard viene fornita con un interruttore sezionatore di manovra (AC23A) e base portafusibili.

*This element is used when it is necessary to divide or electrically protect parts of the busbar.
The standard version has a rotary switch-disconnector (AC23A) and a fuse holder.*



	Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
Type 1		SYA16K11 AAZ	SYA25K11 AAZ	SYA40K11 AAZ		SYC16K11 AAZ	SYC25K11 AAZ	SYC40K11 AAZ
Type 2		SYA16K12 AAZ	SYA25K12 AAZ	SYA40K12 AAZ		SYC16K12 AAZ	SYC25K12 AAZ	SYC40K12 AAZ

	160A	250A	400A
Tipo fusibile Type fuse	NH00	NH1	NH3

AAZ = 3P + N + PE (4P)
BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



Caratteristiche tecniche pag. 45
Technical data see pg. 45

UNITÀ DI RIDUZIONE PORTATA
RATING REDUCER UNIT

Questa unità viene utilizzata per collegare due tratti di condotto aventi differenti correnti nominali. È equipaggiato con un interruttore sezionatore di manovra (AC23A) e base portafusibili. La portata d'ingresso è da specificare in fase d'ordine.

This unit is used to connect two busbars with different nominal ratings. It is equipped with a rotary switch-disconnector (AC23A) and fuseholder. The incoming rating must be specified during the order phase.



	Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
Type 1		SYA16L11 AAZ	SYA25L11 AAZ	SYA40L11 AAZ		SYC16L11 AAZ	SYC25L11 AAZ	SYC40L11 AAZ
Type 2		SYA16L12 AAZ	SYA25L12 AAZ	SYA40L12 AAZ		SYC16L12 AAZ	SYC25L12 AAZ	SYC40L12 AAZ

	160A	250A	400A
Tipo fusibile Type fuse	NH00	NH1	NH3

AAZ = 3P + N + PE (4P)
BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold** font the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



**INDICE DI SEZIONE
INDEX SECTION**

**UNITA' DI DERIVAZIONE (INVOLUCRO IN PLASTICA)
TAP-OFF UNITS (PLASTIC CASING)**

Con base portafusibili <i>With fuse holder</i>	35
Predisposta per interruttori modulari (MCB) <i>Suitable for modular switches (MCB)</i>	35
Predisposta per interruttori modulari + prese speciali <i>Suitable for modular switches (MCB) + special sockets</i>	36
Vuota <i>Empty</i>	36

**UNITA' DI DERIVAZIONE (INVOLUCRO IN METALLO)
TAP-OFF UNIT (METAL CASING)**

Con base portafusibili <i>With fuse holder</i>	37
Con sezionatore + base portafusibili <i>With switch-disconnector + fuse holder</i>	37
Predisposta per interruttori modulari (MCB) <i>Suitable for modular switches (MCB)</i>	38
Vuota <i>Empty</i>	38
Predisposta per interruttori automatici <i>Suitable for automatic switches</i>	39



**CON BASE PORTAFUSIBILI
WITH FUSE HOLDER**

Questa unità con involucro in plastica è utilizzata per derivare corrente dal condotto (elementi con prese di derivazione). La derivazione è allestita con una base portafusibili (fusibili esclusi). Portata nominale 125A.

This unit with plastic casing is used to take power from the busbar trunking straight elements (elements with tap-off units). The tap-off unit is equipped with a fuse holder (fuses not included). Nominal rating 125A.


Codice - Code	tipo fusibile type fuse
125A SYX00WF2 AAH	NH00

	condotto / conductor	
	AAZ	BAZ
AAH = 3P + N + PE	●	-
RAH = 3P + NP + PE	●	-
BAH = 3P + N + FE + PE	-	●
SAH = 3P + NP + FE + PE	-	●

● da utilizzare
to be used - non disponibile
not available

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In bold font the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



**11 moduli
11 modules**




**7,5 moduli
7,5 modules**

**PREDISPOSTA PER INTERRUTTORI MODULARI (MCB)
PREARRANGED FOR MODULAR SWITCHES (MCB)**

Questa unità con involucro in plastica è utilizzata per derivare corrente dal condotto (elementi con prese di derivazione). È predisposta per l'inserimento di interruttori modulari su guida DIN, ed è disponibile in versione 7.5 moduli e 11 moduli. A richiesta può essere fornita con interruttori modulari inclusi che dovranno essere specificati in fase d'ordine. Portata nominale max 125A.

This unit with plastic casing is used to take power from the busbar trunking elements (with tap-off units). It is prearranged for the modular switch-disconnectors insertion on the DIN guide and it is available in 7.5 modules and 11 modules versions. On request, it can be supplied with modular switches included that have to be specified during the order phase. Max nominal rating from 125A.



Codice - Code		
125A	7,5 moduli / modules	SYX00WM2 AAH
125A	11 moduli / modules	SYX00WM3 AAH

	condotto / conductor	
	AAZ	BAZ
AAH = 3P + N + PE	●	-
RAH = 3P + NP + PE	●	-
BAH = 3P + N + FE + PE	-	●
SAH = 3P + NP + FE + PE	-	●

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In bold font the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.


● da utilizzare
to be used - non disponibile
not available



PREDISPOSTA PER INTERRUTTORI MODULARI + PRESE SPECIALI
SUITABLE FOR MODULAR SWITCHES (MCB) + SPECIAL SOCKETS

Questa unità con involucro in plastica è utilizzata per derivare corrente dal condotto (elementi con prese di derivazione). È predisposta per l'inserimento di interruttori modulari su guida DIN (7,5 moduli) + 2 prese da incasso. A richiesta può essere fornita con interruttori modulari e prese inclusi che dovranno essere specificati in fase d'ordine. Per configurare la derivazione prego contattare ns. ufficio tecnico. Portata nominale max 125A.

This unit with plastic casing is used to take power from the busbar trunking elements (with tap-off units). It is suitable for the modular switch-disconnectors insertion on the DIN guide (7,5 modules) plus two special sockets. On request, it can be supplied with modular switches and sockets included that have to be specified during the order phase. For special configurations, please contact our technical department. Max nominal rating 125A.



Codice - Code	
125A	SYX00WP2AAH

	condotto / conductor	
	AAZ	BAZ
AAH = 3P + N + PE	●	-
RAH = 3P + NP + PE	●	-
BAH = 3P + N + FE + PE	-	●
SAH = 3P + NP + FE + PE	-	●

● da utilizzare to be used - non disponibile not available

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.




Per ulteriori informazioni contattare ns ufficio tecnico.
For further information, please contact our technical department.



VUOTA
EMPTY

Questa unità con involucro in plastica è utilizzata per derivare corrente dal condotto (elementi con prese di derivazione). Priva di ogni dispositivo di protezione e/o sezionamento, a coperchio aperto la derivazione può essere cablata anche se già installata sul condotto in tensione. Portata nominale 125A.

This unit with a plastic casing is used to take power from the busbar trunking elements (elements with tap-off units). This unit does not have any protection device and/or switch-disconnector, so with the top cover open, the tap-off unit can be cabled even if already fixed on the busbar trunking powered. Nominal rating 125A.



Codice - Code	
125A	SYX00WV2AAH

	condotto / conductor	
	AAZ	BAZ
AAH = 3P + N + PE	●	-
RAH = 3P + NP + PE	●	-
BAH = 3P + N + FE + PE	-	●
SAH = 3P + NP + FE + PE	-	●

● da utilizzare to be used - non disponibile not available

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.




**CON BASE PORTAFUSIBILI (FUSIBILI ESCLUSI)
WITH FUSE HOLDER (FUSES NOT INCLUDED)**

Questa unità con involucro in metallo è utilizzata per derivare corrente dal condotto (elementi con prese di derivazione). La derivazione è allestita con una base portafusibili (fusibili esclusi). Portate nominali da 63A a 200A.

This unit with metal casing is used to take power from the busbar trunking elements (elements with tap-off units). The tap-off unit is equipped with fuseholder (fuses not included). Nominal rating from 63A to 200A.

	Codice - Code	fusibile fuse	(A) mm	(B) mm	(C) mm	(D) mm
63A	SYX00WF1 AAA	NH00	420	280	170	525
160A	SYX00WF2 AAA	NH00	520	320	210	650
200A	SYX00WF3 AAA	NH1	520	320	210	650



In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.

	condotto/ conductor	
	AAZ	BAZ
AAH = 3P + N + PE	●	-
RAH = 3P + NP + PE	●	-
BAH = 3P + N + FE + PE	-	●
SAH = 3P + NP + FE + PE	-	●

● da utilizzare to be used - non disponibile not available


**CON SEZIONATORE + BASE PORTAFUSIBILI
WITH SWITCH-DISCONNECTOR + FUSE HOLDER**

Questa unità con involucro in metallo è utilizzata per derivare corrente dal condotto (elementi con prese di derivazione). La derivazione è allestita con un interruttore sezionatore di manovra (AC23A) e base portafusibili (fusibili esclusi). Portate nominali da 63A a 200A.

This unit with metal casing is used to take power from the busbar trunking elements (elements with tap-off units). The tap-off unit is equipped with a rotary switch-disconnector (AC23A) and fuseholder (fuses not included). Nominal rating from 63A to 200A.



	Codice - Code	fusibile fuse	(A) mm	(B) mm	(C) mm	(D) mm
63A	SYX00WF5 AAA	NH00	420	280	170	525
160A	SYX00WF8 AAA	NH00	520	320	210	650
200A	SYX00WF9 AAA	NH1	520	320	210	650



In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.

	condotto/ conductor	
	AAZ	BAZ
AAH = 3P + N + PE	●	-
RAH = 3P + NP + PE	●	-
BAH = 3P + N + FE + PE	-	●
SAH = 3P + NP + FE + PE	-	●

● da utilizzare to be used - non disponibile not available



Per ulteriori informazioni contattare ns ufficio tecnico.
For further information, please contact our technical department.



L3
L2
L1




**PREDISPOSTA PER INTERRUTTORI MODULARI (MCB)
SUITABLE FOR MODULAR SWITCHES (MCB)**

Questa unità con involucro in metallo è utilizzata per derivare corrente dal condotto (elementi con prese di derivazione). È predisposta per l'inserimento di interruttori modulari su guida DIN, ed è disponibile in versione 4 moduli, 7,5 moduli e 11 moduli. Portata nominale max da 160A.

This unit with metal casing is used to take power from the busbar trunking elements (elements with tap-off units). It is suitable for the modular switch-disconnectors insertion on the DIN guide and it is available in 4 modules, 7.5 modules e 11 modules version. Max nominal rating from 160A.

	Codice - Code	moduli modules	(A)	(B)	(C)	(D)
			mm	mm	mm	mm
160A	SYX00WM1 AAA	4	420	280	170	525
	SYX00WM2 AAA	7,5	420	280	170	525
	SYX00WM3 AAA	11	420	280	170	525



In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.

	condotto/ conductor	
	AAZ	BAZ
AAA = 3P + N + PE	●	-
RAA = 3P + NP + PE	●	-
BAA = 3P + N + FE + PE	-	●
SAA = 3P + NP + FE + PE	-	●

● da utilizzare to be used - non disponibile not available



Per ulteriori informazioni contattare ns ufficio tecnico.
For further information, please contact our technical department.



L3
L2
L1




**VUOTA
EMPTY**

Questa unità con involucro in metallo è utilizzata per derivare corrente dal condotto (elementi con prese di derivazione). Priva di ogni dispositivo di protezione e/o sezionamento, a coperchio aperto la derivazione può essere cablata anche se già installata sul condotto in tensione. Portate nominali da 63A a 200A.

This unit with the metal casing is used to take power from the busbar trunking elements (elements with tap-off units). This unit does not have any protection device and/or switch-disconnector, so with the top cover open, the tap-off unit can be cabled even if it is already fixed on the busbar energized. Nominal rating from 63A to 200A.

	Codice - Code	(A)	(B)	(C)	(D)
		mm	mm	mm	mm
63A	SYX00WV1 AAA	420	280	170	525
160A	SYX00WV2 AAA	520	320	210	650
200A	SYX00WV3 AAA	520	320	210	650



In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.

	condotto/ conductor	
	AAZ	BAZ
AAA = 3P + N + PE	●	-
RAA = 3P + NP + PE	●	-
BAA = 3P + N + FE + PE	-	●
SAA = 3P + NP + FE + PE	-	●

● da utilizzare to be used - non disponibile not available



**PREDISPOSTA PER INTERRUTTORI AUTOMATICI
SUITABLE FOR AUTOMATIC SWITCHES**

Questa unità con involucro in metallo è utilizzata per derivare corrente dal condotto (elementi con prese di derivazione). È predisposta per l'inserimento di interruttori automatici tipo TMAX (ABB SACE), NS (SCHNEIDER ELECTRIC) o DPX (LEGRAND). La predisposizione prevede l'inserimento di interruttori con attacchi anteriori, corredati di maniglia rotante rinviata. La derivazione può essere fornita predisposta (interruttore escluso) o con interruttore incluso. A richiesta sono disponibili predisposizioni per interruttori con equipaggiamenti speciali (differenziale, comando motore, ecc.....) o predisposizioni per interruttori di diversa marca o tipologia. Portata nominale da 63A a 200A.

This unit with metal casing is used to take power from busbar trunking elements (elements with tap-off units). It is suitable for the automatic switch-disconnectors insertion such as TMAX (ABB SACE), NS (SCHNEIDER ELECTRIC) O DPX (LEGRAND). The prearrangement has the fixed switches insertion with front terminals, equipped with transmitted rotary handle. The tap-off unit can be supplied prearranged (switch excluded) or with switch included. On request, prearrangements for switches with special equipment (residual current release, energy motor, etc...) or prearrangements for different brand and type of switches. Nominal rating from 63A to 200A.

TMAX (ABB SACE)

	Codice - Code	modello model	(A) mm	(B) mm	(C) mm	(D) mm
160A	SYX00WT1 AAA	T1	520	320	210	650
160A	SYX00WT2 AAA	T2	520	320	210	650
200A	SYX00WT3 AAA	T3	520	320	210	650

NS (SCHNEIDER)


	Codice - Code	interruttore type fuse	(A) mm	(B) mm	(C) mm	(D) mm
100/160A	SYX00WN1 AAA	NS100/160	520	320	210	650
200A	SYX00WN2 AAA	NS250	520	320	210	650

DPX (LEGRAND)

	Codice - Code	interruttore type fuse	(A) mm	(B) mm	(C) mm	(D) mm
125A	SYX00WL1 AAA	DPX125	520	320	210	650
160A	SYX00WL2 AAA	DPX160	520	320	210	650
200A	SYX00WL3 AAA	DPX250	620	320	245	750

		condotta/ conductor	
		AAZ	BAZ
In grassetto le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.	AAA = 3P + N + PE	●	-
	RAA = 3P + NP + PE	●	-
In bold font the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.	BAA = 3P + N + FE + PE	-	●
	SAA = 3P + NP + FE + PE	-	●

● da utilizzare / to be used - non disponibile / not available



Per ulteriori informazioni contattare ns ufficio tecnico.
For further information, please contact our technical department.

INDICE DI SEZIONE
INDEX SECTION

ACCESSORI
ACCESSORIES

Unità di chiusura estremità <i>End cover</i>	41
Unità setto spegnifiamma EI 180 <i>Fire barrier</i>	42

DISPOSITIVI DI SOSPENSIONE
SUSPENSION UNIT

Unità di fissaggio <i>fixing unit</i>	43
Unità di sospensione per elementi verticali <i>Suspension unit for vertical runs</i>	43
Unità di sospensione a parete <i>Wall suspension unit</i>	44
Unità di sospensione a soffitto <i>Ceiling suspension unit</i>	44

Caratteristiche tecniche pag. 45
Technical data see pg. 45

UNITÀ DI CHIUSURA ESTREMITÀ END COVER UNIT

Questa unità viene utilizzata per garantire il grado di protezione IP55 sull'estremità non utilizzata del condotto sbarre.

This unit is used to guarantee the IP55 protection degree on the not used end of the busbar trunking unit.


	Al			Cu		
	160 A	250 A	400 A	160 A	250 A	400 A
	SYX00Y01 AAZ	SYX00Y01 AAZ	SYX00Y01 AAZ	SYX00Y01 AAZ	SYX00Y01 AAZ	SYX00Y01 AAZ

AAZ = 3P + N + PE (4P)

BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



UNITÀ SETTO SPEGNIFIAMMA EI 180 FIRE BARRIER UNIT

Questa unità è utilizzata per ripristinare, nel passaggio parete e/o soletta, la classe di resistenza al fuoco (REI), così da impedire la trasmissione del fuoco, del gas combusto e della temperatura. L'unità è composta da dei pannelli speciali esterni e da una predisposizione interna all'unità di percorso su cui viene installata. L'unità di percorso (elementi rettilinei, angoli, ecc.....) con la predisposizione interna (codice SY.....AF) deve essere preparata in sede mentre la parte esterna può essere fornita già assemblata sull'unità di percorso o fornita smontata da assemblare in cantiere.

This unit is used to maintain the fire wall resistance class, when a busbar is passing through a wall and/or slab, in order to avoid the transmission of fire, combustible gas and temperature. This unit is composed of special external panels and is positioned internally where the busbar passes through the wall.

The busbar trunking run (straight trunking, elbows etc...) with the internal position (code SY...AF) has to be prepared in factory while the external part can be supplied already assembled on the busbar trunking run or supplied disassembled to be assembled on site.




	Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
L=3000		SYX00104AAZ	SYX00104AAZ	SYX00104AAZ		SYX00104AAZ	SYX00104AAZ	SYX00104AAZ

AAZ = 3P + N + PE (4P)


BAZ = 3P + N + FE + PE (5P)

In **grassetto** le lettere da sostituire in fase d'ordine in base alla versione scelta.

In **bold font** the letters that have to be replaced during the order phase according to the requested version.



Tamponatura esterna non fornita
External gap not supplied.



L'unità ha una classe di resistenza al fuoco: **EI 180** (180 minuti) secondo normativa EN 1366-3
L'unità non prevede la tamponatura esterna tra pannello e muro che deve essere ripristinata con lana di roccia (50 kg/m³) e mastice Promaseal SA (Promat) o materiale equivalente.


*The unit has the following fire resistance class: **EI 180** (180 minutes) in accordance with EN 1366-3
This unit doesn't have an external plugging between the panel and the wall that has to be restored with rockwool (50 kg/m³) and mastic Promaseal SA (Promat) or similar material.*

**UNITÀ DI FISSAGGIO
FIXING UNIT**

Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
	SYX00710AAA	SYX00710AAA	SYX00710AAA		SYX00710AAA	SYX00710AAA	SYX00710AAA

Questa unità viene utilizzata per fissare il condotto o direttamente a parete o alla portastaffa di sospensione (non inclusa).

This unit is used to fix the busbar trunking system to the wall or to the suspension bracket (not included).





**UNITÀ DI SOSPENSIONE PER ELEMENTI VERTICALI
SUSPENSION UNIT FOR VERTICAL RUNS**

Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
	SYX00730AAA	SYX00730AAA	SYX00730AAA		SYX00730AAA	SYX00730AAA	SYX00730AAA


Questa unità viene utilizzata per sospendere il condotto direttamente a parete nei tratti a sviluppo verticale.

This unit is used to suspend the busbar trunking vertical runs fixing them to the wall.




UNITÀ DI SOSPENSIONE A PARETE WALL SUSPENSION UNIT

Quota A / Quote A		Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
min	max								
L = 300	110	290	SYX00822AAA	SYX00822AAA	SYX00822AAA	SYX00822AAA	SYX00822AAA	SYX00822AAA	SYX00822AAA
L = 600	110	590	SYX00823AAA	SYX00823AAA	SYX00823AAA	SYX00823AAA	SYX00823AAA	SYX00823AAA	SYX00823AAA
L = 1000	110	990	SYX00824AAA	SYX00824AAA	SYX00824AAA	SYX00824AAA	SYX00824AAA	SYX00824AAA	SYX00824AAA



Questa unità viene utilizzata per sospendere il condotto a parete. Disponibile in tre versioni di lunghezza 300 / 600 / 1000 mm.

This unit is used to suspend the busbar trunking run to the wall. It is available in three versions 300 / 600 / 1000 mm.




UNITÀ DI SOSPENSIONE A SOFFITTO CEILING SUSPENSION UNIT

Quota A / Quote A		Al	160 A	250 A	400 A	Cu	160 A	250 A	400 A
min	max								
H = 1500	140	1340	SYX00806AAA	SYX00806AAA	SYX00806AAA	SYX00806AAA	SYX00806AAA	SYX00806AAA	SYX00806AAA
H = 3000	140	2840	SYX00807AAA	SYX00807AAA	SYX00807AAA	SYX00807AAA	SYX00807AAA	SYX00807AAA	SYX00807AAA



Questa unità viene utilizzata per sospendere il condotto a soffitto. Disponibile in due versioni di lunghezza 1500 e 3000 mm.

This unit is used to suspend the busbar trunking run to the ceiling. It is available in two versions 1500 and 3000 mm.



INDICE DI SEZIONE
INDEX SECTION

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

AAZ	3P + N + PE	Alluminio <i>Aluminium</i>	46
AAZ	3P + N + PE	Rame <i>Copper</i>	47
BAZ	3P + N + FE + PE	Alluminio <i>Aluminium</i>	48
BAZ	3P + N + FE + PE	Rame <i>Copper</i>	49

(AAZ)

3P + N + PE

AI

Le caratteristiche tecniche di ogni singola portata sono state ricavate dalle prove di tipo secondo CEI-EN 60439-1&2 e raccolte nei certificati Lovag. Pertanto non sono riportati valori ricavati da estrapolazioni.

The technical data of every rating are obtained from the results of test carried out according to the CEI-EN 60439-1&2 and shown in the LOVAG Certificates. No data are obtained from extrapolation.

Corrente nominale Rated current	A (40°C)	160	250	400	
Caratteristiche generali - General Information					
Norma di riferimento Reference Standard		IEC 439-1 - IEC 439-2			
Tensione nominale d'impiego - U_e Rated Operational Voltage	V	1000			
Tensione nominale d'isolamento - U_i Rated Insulation Voltage	V	1000			
Frequenza Frequency	Hz	50/60			
Grado di protezione Protection degree	IP	IP 55			
Correnti ammissibili - Currents permitted					
Breve durata trifase (0,1s) - I_{cw} Three phase rated short-circuit withstand	KA	10,3	16,1	20,3	
Cresta trifase - I_{pk} Three phase rated peak short-circuit withstand	KA	175	32,2	42,6	
Breve durata barra fase PE (0,1s) - I_{cw} Phase-PE rated short-circuit withstand	KA	6,2	9,7	12,2	
Cresta barra fase-PE - I_{pk} Phase-PE rated peak short-circuit withstand	KA	10,5	19,3	24,4	
Conduttori attivi - Conductors					
Resistenza fase - R_{20} Phase resistance	mΩ/m	0,335	0,198	0,106	
Reattanza fase - X Phase reactanc	mΩ/m	0,141	0,110	0,058	
Impedenza fase - Z Phase impedance	mΩ/m	0,547	0,319	0,134	
Resistenza fase a equilibrio termico - R_t Phase resistance at thermal conditions	mΩ/m	0,402	0,249	0,120	
Conduttore di protezione (involucro) - Protection conductor (casing)					
Sezione - Pe Cross-section	mm ²	610	610	610	
Sezione equivalente in rame Pe Pe cross-section (=Cu)	mm ²	76	76	76	
Altre caratteristiche - Others features					
Resistenza anello di guasto - R_0 Fault loop resistance	mΩ/m	0,79	0,52	0,50	
Reattanza anello di guasto - X_0 Fault loop reactance	mΩ/m	1,71	1,65	1,54	
Impedenza anello di guasto - Z_0 Fault loop impedance	mΩ/m	1,88	1,73	1,66	
Caduta di tensione con carico distribuito Voltage drop with distributed load	ΔV [V/m/A]10 ⁻⁶	$\cos\varphi = 0,70$	330,51	218,72	108,49
		$\cos\varphi = 0,75$	341,47	224,47	111,03
		$\cos\varphi = 0,80$	351,36	229,40	113,14
		$\cos\varphi = 0,85$	359,82	233,20	114,66
		$\cos\varphi = 0,90$	366,12	235,32	115,29
		$\cos\varphi = 0,95$	368,43	234,33	114,28
		$\cos\varphi = 1$	347,73	215,39	103,80
Peso - p Weight	Kg/m	6,7	7,45	8,6	
Dimensioni d'ingombro Overall dimensions	mm (LxH)	130(162)x70	130(162)x70	130(162)x70	
Carico d'incendio Fire load	kWh/m	1,04	1,04	1,04	
Perdite per effetto Joule - P Joule effect losses at nominal current	W/m	31	47	58	

La corrente nominale è riferita ad una temperatura ambiente media di 40 °C. Per temperature ambiente superiori la corrente nominale sarà ridotta moltiplicando per il coefficiente.

40° C	45° C	50° C
1	0,96	0,84

The rated current is related to an ambient temperature of 40 °C.
For higher ambient temperatures the rating should be reduced by applying the appropriate multiplier.

(AAZ)

3P + N + PE

Cu

Le caratteristiche tecniche di ogni singola portata sono state ricavate dalle prove di tipo secondo CEI-EN 60439-1&2 e raccolte nei certificati Lovag. Pertanto non sono riportati valori ricavati da estrapolazioni.

The technical data of every rating are obtained from the results of test carried out according to the CEI-EN 60439-1&2 and shown in the LOVAG Certificates. No data are obtained from extrapolation.

Corrente nominale Rated current	A (40°C)	160	250	400	
Caratteristiche generali - General Information					
Norma di riferimento Reference Standard		IEC 439-1 - IEC 439-2			
Tensione nominale d'impiego - U _e Rated Operational Voltage	V	1000			
Tensione nominale d'isolamento - U _i Rated Insulation Voltage	V	1000			
Frequenza Frequency	Hz	50/60			
Grado di protezione Protection degree	IP	IP 55			
Correnti ammissibili - Currents permitted					
Breve durata trifase (0,1s) - I _{cw} Three phase rated short-circuit withstand	KA	12,2	177	25,4	
Cresta trifase - I _{pk} Three phase rated peak short-circuit withstand	KA	24,4	35,4	54,6	
Breve durata barra fase PE (0,1s) - I _{cw} Phase-PE rated short-circuit withstand	KA	7,3	10,6	15,24	
Cresta barra fase-PE - I _{pk} Phase-PE rated peak short-circuit withstand	KA	12,4	21,2	30,48	
Conduttori attivi - Conductors					
Resistenza fase - R ₂₀ Phase resistance	mΩ/m	0,201	0,179	0,097	
Reattanza fase - X Phase reactanc	mΩ/m	0,227	0,110	0,091	
Impedenza fase - Z Phase impedance	mΩ/m	0,383	0,243	0,151	
Resistenza fase a equilibrio termico - R _t Phase resistance at thermal conditions	mΩ/m	0,258	0,189	0,107	
Conduttore di protezione (involucro) - Protection conductor (casing)					
Sezione - Pe Cross-section	mm ²	610	610	610	
Sezione equivalente in rame Pe Pe cross-section (=Cu)	mm ²	76	76	76	
Altre caratteristiche - Others features					
Resistenza anello di guasto - R ₀ Fault loop resistance	mΩ/m	0,53	0,33	0,37	
Reattanza anello di guasto - X ₀ Fault loop reactance	mΩ/m	1,64	1,60	1,55	
Impedenza anello di guasto - Z ₀ Fault loop impedance	mΩ/m	1,77	1,63	1,60	
Caduta di tensione con carico distribuito Voltage drop with distributed load	ΔV [V/m/A]10 ⁻⁶	cosφ = 0,70	296,44	182,39	121,00
		cosφ = 0,75	297,25	185,55	121,48
		cosφ = 0,80	296,35	187,88	121,27
		cosφ = 0,85	293,13	189,09	120,14
		cosφ = 0,90	286,44	188,61	117,61
		cosφ = 0,95	273,32	185,02	112,51
		cosφ = 1	223,17	163,49	92,56
Peso - p Weight	Kg/m	77	9,5	13,1	
Dimensioni d'ingombro Overall dimensions	mm (LxH)	130(162)x70	130(162)x70	130(162)x70	
Carico d'incendio Fire load	kWh/m	1,04	1,04	1,04	
Perdite per effetto Joule - P Joule effect losses at nominal current	W/m	20	35	51	

La corrente nominale è riferita ad una temperatura ambiente media di 40 °C. Per temperature ambiente superiori la corrente nominale sarà ridotta moltiplicando per il coefficiente.

40° C	45° C	50° C
1	0,96	0,84

The rated current is related to an ambient temperature of 40 °C.

For higher ambient temperatures the rating should be reduced by applying the appropriate multiplier.

(BAZ)

3P + N + FE + PE

AI

Le caratteristiche tecniche di ogni singola portata sono state ricavate dalle prove di tipo secondo CEI-EN 60439-1&2 e raccolte nei certificati Lovag. Pertanto non sono riportati valori ricavati da estrapolazioni.

The technical data of every rating are obtained from the results of test carried out according to the CEI-EN 60439-1&2 and shown in the LOVAG Certificates. No data are obtained from extrapolation.

Corrente nominale Rated current	A (40°C)	160	250	400	
Caratteristiche generali - General Information					
Norma di riferimento Reference Standard		IEC 439-1 - IEC 439-2			
Tensione nominale d'impiego - U _e Rated Operational Voltage	V	1000			
Tensione nominale d'isolamento - U _i Rated Insulation Voltage	V	1000			
Frequenza Frequency	Hz	50/60			
Grado di protezione Protection degree	IP	IP 55			
Correnti ammissibili - Currents permitted					
Breve durata trifase (0,1s) - I _{cw} Three phase rated short-circuit withstand	KA	10,3	16,1	20,3	
Cresta trifase - I _{pk} Three phase rated peak short-circuit withstand	KA	175	32,2	42,6	
Breve durata barra fase PE (0,1s) - I _{cw} Phase-PE rated short-circuit withstand	KA	10,3	16,1	20,3	
Cresta barra fase-PE - I _{pk} Phase-PE rated peak short-circuit withstand	KA	175	32,2	42,6	
Conduttori attivi - Conductors					
Resistenza fase - R ₂₀ Phase resistance	mΩ/m	0,335	0,249	0,106	
Reattanza fase - X Phase reactanc	mΩ/m	0,141	0,111	0,058	
Impedenza fase - Z Phase impedance	mΩ/m	0,547	0,267	0,134	
Resistenza fase a equilibrio termico - R _t Phase resistance at thermal conditions	mΩ/m	0,402	0,198	0,120	
Conduttore di protezione (involucro) - Protection conductor (casing)					
Sezione - PE Cross-section	mm ²	610	610	610	
Sezione equivalente in rame PE Pe cross-section (=Cu)	mm ²	76	76	76	
Sezione - FE Cross-section	mm ²	77	138	250	
Sezione equivalente in rame FE Pe cross-section (=Cu)	mm ²	46	83	150	
Altre caratteristiche - Others features					
Resistenza anello di guasto - R ₀ Fault loop resistance	mΩ/m	0,79	0,52	0,50	
Reattanza anello di guasto - X ₀ Fault loop reactance	mΩ/m	1,71	1,65	1,59	
Impedenza anello di guasto - Z ₀ Fault loop impedance	mΩ/m	1,88	1,73	1,66	
Caduta di tensione con carico distribuito Voltage drop with distributed load	ΔV [V/m/A]10 ⁻⁶	cosφ = 0,70	330,51	218,72	108,49
		cosφ = 0,75	341,47	224,47	111,03
		cosφ = 0,80	351,36	229,40	113,14
		cosφ = 0,85	359,82	233,20	114,66
		cosφ = 0,90	366,12	235,32	115,29
		cosφ = 0,95	368,43	234,33	114,28
		cosφ = 1	347,73	215,39	103,80
Peso - p Weight	Kg/m	6,9	7,8	9,2	
Dimensioni d'ingombro Overall dimensions	mm (LxH)	130(162)x70	130(162)x70	130(162)x70	
Carico d'incendio Fire load	kWh/m	1,04	1,04	1,04	
Perdite per effetto Joule - P Joule effect losses at nominal current	W/m	31	37	58	

La corrente nominale è riferita ad una temperatura ambiente media di 40 °C. Per temperature ambiente superiori la corrente nominale sarà ridotta moltiplicando per il coefficiente.

40° C	45° C	50° C
1	0,96	0,84

The rated current is related to an ambient temperature of 40 °C.
For higher ambient temperatures the rating should be reduced by applying the appropriate multiplier.

(BAZ)

3P + N + FE + PE

Cu

Le caratteristiche tecniche di ogni singola portata sono state ricavate dalle prove di tipo secondo CEI-EN 60439-1&2 e raccolte nei certificati Lovag. Pertanto non sono riportati valori ricavati da estrapolazioni.

The technical data of every rating are obtained from the results of test carried out according to the CEI-EN 60439-1&2 and shown in the LOVAG Certificates. No data are obtained from extrapolation.

Corrente nominale Rated current	A (40°C)	160	250	400	
Caratteristiche generali - General Information					
Norma di riferimento Reference Standard		IEC 439-1 - IEC 439-2			
Tensione nominale d'impiego - U _e Rated Operational Voltage	V	1000			
Tensione nominale d'isolamento - U _i Rated Insulation Voltage	V	1000			
Frequenza Frequency	Hz	50/60			
Grado di protezione Protection degree	IP	IP 55			
Correnti ammissibili - Currents permitted					
Breve durata trifase (0,1s) - I _{cw} Three phase rated short-circuit withstand	KA	12,2	177	25,4	
Cresta trifase - I _{pk} Three phase rated peak short-circuit withstand	KA	24,4	35,4	54,6	
Breve durata barra fase PE (0,1s) - I _{cw} Phase-PE rated short-circuit withstand	KA	12,2	177	25,4	
Cresta barra fase-PE - I _{pk} Phase-PE rated peak short-circuit withstand	KA	24,4	35,4	54,6	
Conduttori attivi - Conductors					
Resistenza fase - R ₂₀ Phase resistance	mΩ/m	0,202	0,179	0,097	
Reattanza fase - X Phase reactance	mΩ/m	0,227	0,110	0,091	
Impedenza fase - Z Phase impedance	mΩ/m	0,383	0,243	0,151	
Resistenza fase a equilibrio termico - R _t Phase resistance at thermal conditions	mΩ/m	0,258	0,189	0,107	
Conduttore di protezione (involucro) - Protection conductor (casing)					
Sezione - PE Cross-section	mm ²	610	610	610	
Sezione equivalente in rame PE Pe cross-section (=Cu)	mm ²	76	76	76	
Sezione - FE Cross-section	mm ²	50	102	202	
Altre caratteristiche - Others features					
Resistenza anello di guasto - R ₀ Fault loop resistance	mΩ/m	0,53	0,33	0,37	
Reattanza anello di guasto - X ₀ Fault loop reactance	mΩ/m	1,69	1,60	1,55	
Impedenza anello di guasto - Z ₀ Fault loop impedance	mΩ/m	1,77	1,63	1,60	
Caduta di tensione con carico distribuito Voltage drop with distributed load	ΔV [V/m/A]10 ⁻⁶	cosφ = 0,70	296,44	182,39	121,00
		cosφ = 0,75	297,25	185,55	121,48
		cosφ = 0,80	296,35	187,88	121,27
		cosφ = 0,85	293,13	189,09	120,14
		cosφ = 0,90	286,44	188,61	117,61
		cosφ = 0,95	273,32	185,02	112,51
		cosφ = 1	223,17	163,49	92,56
Peso - p Weight	Kg/m	8,1	10,5	14,9	
Dimensioni d'ingombro Overall dimensions	mm (LxH)	130(162)x70	130(162)x70	130(162)x70	
Carico d'incendio Fire load	kWh/m	1,04	1,04	1,04	
Perdite per effetto Joule - P Joule effect losses at nominal current	W/m	20	35	51	


La corrente nominale è riferita ad una temperatura ambiente media di 40 °C. Per temperature ambiente superiori la corrente nominale sarà ridotta moltiplicando per il coefficiente.

40° C	45° C	50° C
1	0,96	0,84

The rated current is related to an ambient temperature of 40 °C.
For higher ambient temperatures the rating should be reduced by applying the appropriate multiplier.

Calcolo della dimensione nominale di un'unità rettilinea e/o di percorso da ordinare
How to calculate the nominal dimension of the trunking units to be ordered


ELEMENTO RETTILINEO
STRAIGHT TRUNKING ELEMENT



La dimensione nominale X dell'unità rettilinea da ordinare si ricava rilevando la quota da asse congiunzione a asse congiunzione.

The nominal dimension X of the straight trunking element to be ordered is calculated from joint axis to joint axis.


ANGOLO VERTICALE
VERTICAL ELBOW



Le dimensioni nominali X e Y dell'angolo verticale da ordinare si ricavano rilevando la quota da asse congiunzione a asse condotto.

The nominal dimensions X and Y of the vertical elbow to be ordered is calculated from joint axis to conductor axis.


ANGOLO ORIZZONTALE
HORIZONTAL ELBOW



Le dimensioni nominali X e Y dell'angolo orizzontale da ordinare si ricavano rilevando la quota da asse congiunzione a asse condotto.

The nominal dimensions X and Y of the horizontal elbow to be ordered is calculated from joint axis to conductor axis.


DOPPIO ANGOLO VERTICALE
DOUBLE VERTICAL ELBOW



Le dimensioni nominali X e Y del doppio angolo verticale da ordinare si ricavano rilevando la quota (A), da asse congiunzione a asse congiunzione.
 La dimensione nominale Z si ricava rilevando la quota da asse condotto a asse condotto.

*The nominal dimensions X and Y of the double vertical elbow to be ordered is calculated (A), from joint axis to joint axis.
 The nominal dimension Z is calculated from conductor axis to conductor axis.*

DOPPIO ANGOLO ORIZZONTALE
DOUBLE HORIZONTAL ELBOW




Le dimensioni nominali X e Y del doppio angolo orizzontale da ordinare si ricavano rilevando la quota (A) da asse congiunzione a asse congiunzione.
 La dimensione nominale Z si ricava rilevando la quota da asse condotto a asse condotto.

*The nominal dimensions X and Y of the double vertical elbow to be ordered is calculated (A) from joint axis to joint axis.
 The nominal dimension Z is calculated from conductor axis to conductor axis.*

A

Avvicinare i due elementi sovrapponendoli.
Non è possibile collegare i due elementi facendoli scorrere tra di loro

Bring the two elements close in order to overlap them.




B

Avvicinare gli elementi verificando che il vincolo meccanico (come mostrato in figura) permetta l'innesto. Il vincolo meccanico non permette una congiunzione errata tra gli elementi.

Bring the elements close and verify that the mechanical bind (see illustration) allows the engage. The mechanical bind doesn't allow a wrong joint between the elements.

Combinazione per un corretto assemblaggio
Combination for a correct assembly




C

Come specificato al punto B questa combinazione non permette la congiunzione.


As specified at point B, this combination doesn't allow the joint.

Combinazione non permessa
Combination not admitted



D



Premere per effettuare una corretta unione delle parti
Push for a correct joint of the elements.



E

Serrare i bulloni con una chiave dinamometrica seguendo la sequenza sotto riportata.



Screw up the bolts using a dynamo metric key following the sequence below.



F


Completare il bloccaggio della congiunzione con un serraggio di 9 Nm MAX. La congiunzione meccanica ed elettrica è completata.

Complete the joint lock with a 9 Nm MAX torque. The mechanical and electrical joint is completed.



Il nostro servizio engineering offre assistenza completa ai vostri progetti realizzando rilievi in cantiere (verifica e ottimizzazione percorso blindo), sviluppo progetto con studio degli allacciamenti alle apparecchiature elettriche (quadri, trasformatori, gruppo elettrogeno, ecc...) e distinta componenti.

Our engineering department offers complete assistance to all projects making visits to site (verification and optimization of the busbar trunking systems), development of the project with studies of the connection to the electrical devices (switchboard, transformers, generator etc...) and the list of the components.





www.megabarre.com



MEGABARRE - IND. DE EQUIP. ELÉTRICOS LTDA

Rua José Medeiros da Costa, 201
Jundiaí - SP
Brasil - CEP 13212-173
Tel. +55 11 2015 1616
Fax +55 11 2019 7888
megabarre@megabarre.com.br

MEGABARRE EUROPE S.r.l.

Via Luigi Einaudi 18/24
25030 Torbole Casaglia
Brescia - Italy
Tel. +39 030 2159711
Fax +39 030 2159777
info@megabarre.com

MEGABARRE - IND. DE EQUIP. ELÉTRICOS CHILE LTDA

Camino Lo Boza, 360 Galpon A
Pudahuel
Santiago - Chile
Tel. +56 2 949 3912
Fax +56 2 949 3885
rhermosilla@megabarre.cl